

ГАЙД ПО УХОДУ ЗА КИСТЯМИ ДЛЯ ДИЗАЙНА НОГТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ КИСТЕЙ.

Кисти для мастеров ногтевого сервиса нуждаются в особых правилах по уходу и хранению. Основные требования по уходу за кистями – залог долгой службы вашего инструмента.

ПОДГОТОВКА НОВОЙ КИСТИ К РАБОТЕ.

Перед первым использованием, необходимо смыть гуммирующий состав, которым обработан мазок (пучок) кисти. Промойте кисть в теплой воде, бережно растирая волоски пальцами. Для работы с гелевыми материалами кисть необходимо предварительно просушить.

УХОД И ХРАНЕНИЕ КИСТЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОРСА.

- При работе с акварельными и акриловыми красками очищение кистей из натурального волоса можно производить в прохладной воде. Промывайте кисть во время работы, чтобы избежать засыхания краски на волосках кисти.

После завершения работы промойте кисть под проточной водой для полного очищения.

Вымойте кисть, встряхните для удаления излишек влаги и придания первоначальной формы. При необходимости сформируйте пучок пальцами.

- Кисти, используемые для акрила, следует очищать в мономере (ликвиде).

После окончания работы кисть необходимо промыть в чистом (неиспользованном) мономере. С помощью сухой салфетки удалите остатки мономера и придайте форму. Затем закрепите кисть вертикально ворсом вниз до полного высыхания, чтобы избежать попадания остатков мономера под обойму. При сильном загрязнении кисть следует замочить в мономере, закрепив кисть в вертикальном положении, чтобы избежать залама кисти.

- Акриловая краска при высыхании образует пленку. Если требуется отмыть чуть подсохшую акриловую краску с кисти, используйте для очищения мономер (ликвид). Рекомендуем использовать специализированное универсальное очищающее средство Roubloff, которое подходит для очищения от любых видов акриловых красок, а также от гелей и гель-лаков (арт.S-0042).

- При работе с гелевыми материалами для промежуточной очистки используйте прозрачную базу. Это поможет быстро удалить остатки предыдущего цвета. Поставьте каплю базы на палитру и погрузите ворс кисти в материал. Держите кисть плашмя, чтобы избежать залама волосков. Движениями маятника (туда-сюда) медленно раскройте ворс веером, пока база не вытолкнет вверх остатки цвета. При необходимости повторите процесс.

- Для полного очищения используйте универсальное средство для очищения кистей (арт.S-0042).

- После процедуры очищения, аккуратно вытрите кисть сухой салфеткой. Для этого протяните ворс сквозь сложенную салфетку без нажима.

- Можно смазать мазок (пучок) ворса маслом для кутикулы. Не забудьте смыть масло перед следующим использованием. Не подходит для кистей, используемых в работе с акрилом.

- Хранение кистей для геля осуществляется в плотном, хорошо закрытом пенале, где исключено попадание прямых солнечных лучей.

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕФОРМИРОВАННУЮ КИСТЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОСА:

- Чтобы выправить и выпрямить деформированный волос, необходимо промыть кисть в теплой воде, используя обычный шампунь. Далее следует нанести маску для волос (которую мы используем по уходу за своими волосами) и оставить на 10-20 минут (или строго следуя по инструкции).

- После маски тщательно промываем кисть и просушиваем. Только после всех процедур по очищению и просушке кистей их можно убирать в пенал, или другое место для хранения инструментов.

Советуем: для того, чтобы исправить деформированный кончик у кистей из натурального волоса можно использовать кипяток. Опустите кончик кисти в крутой кипяток на 1 минуту. После такой несложной процедуры небольшие деформации исправляются и кисть почти как новая! Если данный метод не помог, пора заменить инструмент.

Нельзя: ни в коем случае не используйте для выпрямления деформаций мазка (пучка) кистей из натурального волоса утюг, утюжок или фен.

Внимание: кисти с натуральным ворсом, используемые в работе с гелевыми материалами предварительно требуют полного очищения.

Запомните: Только полностью просушенные кисти можно убирать в пенал (другое место) для хранения

УХОД И ХРАНЕНИЕ КИСТЕЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОСА.

- При работе с гелевыми материалами для промежуточной очистки используйте прозрачную базу. Это поможет быстро удалить остатки предыдущего цвета. Поставьте каплю базы на палитру и погрузите ворс кисти в материал. Держите кисть плашмя, чтобы избежать залама волосков. Движениями маятника (туда-сюда) медленно раскройте ворс веером, пока база не вытолкнет вверх остатки цвета. При необходимости повторите процесс.

- Для полного очищения используйте универсальное средство для очищения кистей (арт.S-0042).

- Синтетические кисти можно также очищать в мономере (ликвиде).

- После процедуры очищения, следует вытереть кисть сухой салфеткой и убрать кисти в пенал (или другое место для хранения).

Важно: кисти из синтетики требуется хранить в плотно закрытом и жестком пенале (или другом месте), исключая попадание прямых солнечных лучей.

Безопасное хранение инструмента обеспечивает сохранность первоначальной формы пучка кисти, волоски не мнутся - ваши кисти всегда готовы к работы.

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕФОРМИРОВАННУЮ КИСТЬ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОСА:

- Первый способ: для исправления деформированных кистей из синтетического волоса можно тоже использовать кипяток. Предварительно промойте кисть в универсальном средстве для очистки кистей для полного очищения. Затем опустите пучок волоса в крутой кипяток на 1 минуту. Если данный способ не помог, пора заменить инструмент.

- Второй способ: чтобы выпрямить волос вы можете воспользоваться утюжком для волос, утюгом или феном для волос. Для этого необходимо на первом этапе придать кисточке изначальную форму, завернув мазок (пучок) в алюминиевую фольгу. Далее проглаживаем утюжком для волос, нагреваем ворс феном или гладим обычным утюгом.

Внимание: ставим температуру не более 120 градусов.

Если данный способ не помог, значит, произошла сильная деформация волоса и вам пора приобрести новый инструмент.

Запомните: Только полностью просушенные кисти можно убирать в пенал (другое место) для хранения.

ЧТО СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КИСТЕЙ.

- Использование кистей не по назначению: Для замешивания материала и размешивания красок используйте силиконовые кисти (в коллекции Ju.Bilej есть подходящие инструменты: силиконовые кисти и специализированный шпатель «Spatula»).

Материал у основания мазка (пучка волоса) застывает и приводит кисть в дальнейшем кисть в негодность.

- Использование для очистки кистей, не предназначенных для этого жидкостей: спиртосодержащие продукты (очистители и клинеры/клинсеры, и тп.) и сильные растворители (ацетон, растворители для красок и лаков).

- Хранение неочищенных кистей сокращает срок службы.

- Механическое воздействие на мазок (пучок): нажим, сдавливание и другие манипуляции, портящие изначальную форму волоса, приводят кисть в негодность. Натуральный волос ломается, синтетический волос – закручивается.

- Механическое воздействие на мазок: отскребать металлическими предметами или ногтями остатки акрила. Волоски в кисти очень хрупкие, первоначальный вид и рабочие характеристики кисти будут утрачены. Вы можете замочить кисть в специальном очищающем растворе для кистей, затем положить её на ровную поверхность, чтобы она приняла форму веера. Возьмите апельсиновую палочку и бережно удалите кусочек акрила. Остатки жидкости уберите бумажной салфеткой.

- Использование шероховатой палитры: палитра с текстурами быстро истончает волоски в вашей кисти, кончик уже не будет острым. Используйте только гладкую поверхность в качестве палитры

- Вытирание кистей о салфетку с сильным нажимом и заламыванием ворса. Вытирайте кисть в одном направлении.

- Полное погружение кисти в гелевый материал и краски. Следите, чтобы материал не попадал на основание кисти. Набор материала не более 2/3 длины волосков.

- Работа одной кистью с красками и гелевыми материалами. Используйте разные кисти для разных материалов.

- Использовать для работы с гелевыми материалами кисть с натуральным ворсом. Натуральный волос пористый, быстрее забивается и приходит в непригодное для работы состояние. Используйте для работы кисти с синтетическим волосом.

- Не закрепленные кисти в пенале. При транспортировке кистей волос может повредиться о стенки пенала.

Бережный уход и очищение ваших кисточек – основа многолетнего пользования инструментами бренда Roubloff.